Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen

BM - GRAS BUITENTALUD



Installatiehandleiding

BM - Gras Buitentalud

Gras Erosie buitentalud door golfklap Gras Erosie buitentalud door golfoploop

Installatiehandleiding

Wettelijk Toets Instrumentarium 2017

Versie: 1.1 Revisie: 47363

29 september 2016

BM - Gras Buitentalud, Installatiehandleiding

Gepubliceerd en gedrukt door:

Deltares Boussinesqweg 1 2629 HV Delft Postbus 177 2600 MH Delft Nederland

telefoon: +31 88 335 82 73 fax: +31 88 335 85 82 e-mail: info@deltares.nl www: https://www.deltares.nl

Contact:

Helpdesk Water Rijkswaterstaat WVL Postbus 2232 3500 GE Utrecht telefoon: +31 88 797 7102 www: http://www.helpdeskwater.nl

Copyright © 2016 Deltares

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever: Deltares.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Systeemeisen	3
3	Installatie en opstarten	5
4	Installatie aanpassen of verwijderen	13
5	Installatie verificatietest	17
6	Colofon	21

Lijst van figuren

3.1	Installatiebestand	5
3.2	Informatiescherm	5
3.3	Welkomscherm BM - Gras Buitentalud	6
3.4	Installatie map kiezen	7
3.5	Locatie van de installatiemap wijzigen	7
3.6	BM - Gras Buitentalud gereed voor installatie	8
3.7	Voortgang van de installatie	8
3.8	Locatie van de demoprojecten	9
3.9	Installatie gereed	10
3.10	BM - Gras Buitentalud in de map WTI	10
3.11	BM - Gras Buitentalud snelkoppelingsicoon op het bureaublad	10
3.12	BM - Gras Buitentalud welkomscherm	11
3.13	BM - Gras Buitentalud informatievenster	11
3.14	Versienummers	12
4.1	Info-scherm om de installatie van BM - Gras Buitentalud te wijzigen	13
4.2	Installatie van BM - Gras Buitentalud wijzigen of verwijderen	14
4.3	Het Herstellen in volle gang	14
4.4	Keuze scherm wanneer bestanden in gebruik zijn	15
4.5	Installatie is onderbroken	16
5.1	BM - Gras Buitentalud nadat de applicatie voor het eerst is opgestart	17
5.2	Dialoog waarin de gebruiker kan kiezen welk project wordt geopend	18
5.3	BM - Gras Buitentalud na het openen van project Benchmark-RunUp-01a.grsx	18

Lijst van tabellen

2.1	Systeemeisen WTI2017	 •						•			•				•	3



1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft de installatieprocedure van het programma BM - Gras Buitentalud. Hiervoor is in ieder geval het installatiebestand (figuur 3.1) nodig.

Daarnaast worden er enkele eisen aan het besturingssysteem gesteld (zie hoofdstuk 2). Het programma is na verloop van de installatieprocedure toegankelijk via verschillende snelkoppelingen die in stap 6 beschreven worden.

In hoofdstuk 3 wordt de gehele installatie getoond van het programma.

Wanneer BM - Gras Buitentalud beschadigd is doordat, bij voorbeeld, een aantal bestanden onbewust gewist of hernoemd zijn, dan kan de installatie hersteld worden. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe de installatie hersteld kan worden. Ook wordt uitgelegd hoe BM - Gras Buitentalud van het systeem verwijderd kan worden.

Let op: De afbeeldingen zijn voorbeelden van een installatie; het versienummer kan verschillen met uw huidige versie.

2 Systeemeisen

BM - Gras Buitentalud maakt deel uit van het WTI2017. Voor het goed functioneren van BM - Gras Buitentalud zijn de systeemeisen de **minimale** eisen in onderstaande tabel. Voor het WTI Instrumentarium als geheel zijn de systeemeisen vermeld in **geadviseerde**:

Kenmerk	Geadviseerd	Minimaal				
Processor	Intel Core i7 of beter	Intel Core i5				
Kloksnelheid	2.4 GHz	2.4 GHz				
Geheugen (RAM)	8 GB of meer	4 GB				
Vrije harde schijf-	10 GB of meer	2 GB				
ruimte						
Monitor	Twee keer 22 inch monitor, re-	Eén keer 22 inch monitor, reso-				
	solutie 1920x1080	lutie 1920x1080				
Operating systeem	Nederlandstalige Windows 7 (64-	bits) met meest recente service				
	pack (geen Windows 8 of 10)					
Toegangsrechten	Schrijfrechten op een door de ge	bruiker aan te wijzen directory				
	voor databases.					
Admin rechten	Alleen nodig voor installatie, indie	n gewenste installatiemap in de				
	standaard windows program directory is, hetgeen gebruikelijk is,					
	aar kan ook op een andere locatie (zie: stap 2 op pagina 6).					
Microsoft DotNet fra-	Versie 4.5					
mework						

Tabel 2.1: Systeemeisen WTI2017

3 Installatie en opstarten

Controleer voor de installatie of het systeem (computer, laptop) waarop u BM - Gras Buitentalud wilt installeren, voldoet aan de systeemeisen uit hoofdstuk 2. Voor de installatie heeft u verder het volgende BM - Gras Buitentalud installatiebestand nodig: BmGrasBuitentalud.Setup.msi. Dubbelklik op het icoon om het installatiemenu te openen of door met de rechter muistoets op **install** te klikken:



Figuur 3.1: Installatiebestand

Door met de muis iets langer op de icoon te wijzen komt een info-scherm te voorschijn. In dat scherm staat informatie over het programma.



Figuur 3.2: Informatiescherm

Het is belangrijk om te controleren wat de versie van de geïnstalleerde BM - Gras Buitentalud software is. Het kan zijn dat bepaalde verbeteringen in nieuwe versies (Releases) beschikbaar zijn. Als u BM - Gras Buitentalud eenmaal heeft geïnstalleerd, dan kunt u het versienummer controleren in **Over** onder menu **Help**.

Tijdens bijna elke stap kan de procedure voortgezet worden door te drukken op **Volgende**. De eerdere stap van de procedure kan bereikt worden door te klikken op **Vorige**. Door op **Annuleren** te klikken, kan de installatie onderbroken worden.

Stap 1: Start de installatie

De installatie begint met het Welkomscherm:



Figuur 3.3: Welkomscherm BM - Gras Buitentalud

De installatie kan afgebroken worden door op **Annuleren** te klikken. Druk op **Volgende** voor stap 2.

Stap 2: Bepaal de installatie map

De installatiemap is de plek op de schijf waar het programma zal worden geïnstalleerd. Standaard wordt de Windows programmamap gekozen: C:\Program Files (x86)\WTI\BMGrasBuitentalud\.

📅 BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 Installatiehulpprogramma	<u> </u>
Installatioman	
Kies hier het pad waar u BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 geïnstalleerd wilt het	bben.
WTE017	
BM Gras Buitentalud 16. 1.0.3202 installeren in:	
C:\Program Files (x86)\WTI\BmGrasBuitentalud\	_
<u>Wij</u> zigen	
Klik op Volgende om in de bovenstaande map te installeren of klik op Wijzigen om ee andere map te kiezen.	n
Vorine Volnende An	nuleren
Toulde Alignment	nuici en

Figuur 3.4: Installatie map kiezen

Het is mogelijk om de locatie van de installatiemap te wijzigen, kies **Wijzigen**. Daarmee wordt een dialoog geopend waarin een nieuwe locatie kan worden geselecteerd.

🔡 BM Gras Buite	entalud 16.1.0.3202 Installati	ehulpprogramn	na		×
Install	atiemap				
Configur	eer de installatie locatie.				
WT (2017					
Zoeken in:	BmGrasBuitentalud		•	£ 🖄	
<u>M</u> apnaam:					
C: \Program	Files (x86)\WTI\BmGrasBuitentalu	d/			
			OK I	Annulara	. 1
			UK	Annulere	

Figuur 3.5: Locatie van de installatiemap wijzigen

Stap 3: Gereed om het programma te installeren

Als de locatie van de installatiemap is bepaald, dan is BM - Gras Buitentalud klaar om te worden geïnstalleerd:

😸 BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 Installatiehulpprogramma	
Carood on PM Cros Buitantalud 16 1 0 2202 to installaran	
dereeu oni bir dras buitentaluu 10.1.0.5202 te installeren	
WTE017	
Klik op Installeren om de installatie te starten. Klik op Vorige om de gekozen installatiemap te bekijken of te wijzigen. Klik op Annuleren als u het installatiehulpprogramma wilt afsluiten.	
<u>V</u> orige <u>I</u> nstalleren A	nuleren

Figuur 3.6: BM - Gras Buitentalud gereed voor installatie

Er kan worden terug gegaan naar de vorige stap (Vorige) of het installatiemenu verlaten (Annuleren, hierna volgt een bevestigingsvraag). Door op **Installeren** te klikken, wordt het programma op de geselecteerde locatie geïnstalleerd:

🙀 BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 Installatiehulpprogramma	_ 🗆 🗙
BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 installeren	
WT (2017	
BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 wordt geïnstalleerd. Een ogenblik geduld.	
Status: Copying new files	
Ν	
	<u>nnuieren</u>

Figuur 3.7: Voortgang van de installatie

Tijdens de installatie van het programma worden er ook demoprojecten van BM - Gras Buitentalud opgeslagen, die gebruikt kunnen worden in het programma als voorbeeld. Deze staan in documents\Public Documents\WTI\BMGrasBuitentalud\Benchmarks:



Figuur 3.8: Locatie van de demoprojecten

Er worden 9 demoprojecten opgeslagen met golfklapberekeningen (WaveImpact) en 53 demoprojecten met golfoploopberekeningen (RunUp).

Stap 4: Voltooien installatie

Wanneer er geen fouten worden geconstateerd in de installatie dan kan het installatiemenu worden afgesloten door op **Voltooien** te klikken:



Figuur 3.9: Installatie gereed

Stap 5: Programma opstarten

Na installatie kan BM - Gras Buitentalud worden opgestart (figuur 3.10). Het programma is te vinden in Startmenu \rightarrow Alle programma's \rightarrow WTI \rightarrow BM Gras Buitentalud \rightarrow BM Gras Buitentalud.

шwп	
BM Asfalt Golfklap	Dev
퉬 BM Gras Buitentalud	
🗾 BM Gras Buitentalud	Def
BM Macrostabili	ud
DSoilModel	He

Figuur 3.10: BM - Gras Buitentalud in de map WTI

of door op het bijbehorende icoontje op het bureaublad dubbel te klikken.



Figuur 3.11: BM - Gras Buitentalud snelkoppelingsicoon op het bureaublad

Wanneer het programma opgestart wordt, wordt kort een welkomscherm getoond, waar ook het volledige versienummer (inclusief het revisienummer) te zien is.



Figuur 3.12: BM - Gras Buitentalud welkomscherm

Dezelfde informatie is altijd te raadplegen door op *Bestand* \rightarrow *Help* \rightarrow *Over* te klikken. Op dit scherm worden ook weergegeven de website en telefoonnummer van Helpdesk Water.



Figuur 3.13: BM - Gras Buitentalud informatievenster

Het volledige versienummer is ook terug te vinden in de eigenschappen van het *exe* bestand, en de *dll* bestanden.

Property	Value
Description	
File description	Gras Buitentalud
Туре	Application
File version	16.1.0.3202
Product name	Gras Buitentalud
Product version	16.1.0.3202
Copyright	Copyright © Deltares 2016
Size	863 KB
Date modified	22-7-2016 17:48
Language	Language Neutral
Original filename	BmGrasBuitentalud.exe

Figuur 3.14: Versienummers

4 Installatie aanpassen of verwijderen

Als het installatiebestand opgestart wordt nadat het programma geïnstalleerd is, kan de installatie aangepast worden. De mogelijke aanpassingen zijn:

- ♦ Herstellen: deze optie herstelt de ontbrekende of beschadigde bestanden, snelkoppelingen en registervermeldingen van de huidige installatie.
- ◊ Verwijderen: de installatie van BM Gras Buitentalud wordt volledig verwijderd van de computer door deze optie te kiezen.

Stap 1: Infoscherm

Eerst wordt een informatiescherm getoond:

🔂 BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 Installatiehulpprogramma	_ 🗆 🗙
Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen BM – GRAS BUITENTALUD	
WTI2017	
Met het installatiehulpprogramma kunt u de manier wijzigen waarop onderdelen van Gras Buitentalud 16. 1.0. 3202 op uw computer worden geinstalleerd of kunt u dit helemaal van uw computer verwijderen. Klik op Volgende om door te gaan of op Annuleren als u het installatiehulpprogramma wilt afsluiten.	BM
Volgende Ann	uleren

Figuur 4.1: Info-scherm om de installatie van BM - Gras Buitentalud te wijzigen

Er kan worden gekozen om door te gaan met herstel of verwijdering van het programma (Volgende), of het installatiemenu te verlaten (Annuleren, hierna volgt een bevestigingsvraag).

Stap 2: Keuzescherm

📸 BM Gr	as Buitentalud 16.1.0.3202 Installatiehulpprogramma	_ 🗆 🗙
-	Installatie herstellen of verwijderen	
2	Selecteer de operatie die u wenst uit te voeren.	
WT 2017		
	Herstellen Hiermee worden fouten in de meest recente installatie hersteld door	
	ontbrekende of beschadigde bestanden, snelkoppelingen en registervermeldingen te repareren.	
	V <u>e</u> rwijderen	
	Hiermee wordt BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 van de computer verwijderd.	
	<u>V</u> orige <u>An</u> r	nuleren

Figuur 4.2: Installatie van BM - Gras Buitentalud wijzigen of verwijderen

Er kan worden gekozen om door te gaan met herstel (Herstellen) of verwijdering van het programma (Verwijderen), of het installatiemenu te verlaten (Annuleren, hierna volgt een bevestigingsvraag) of terug te gaan naar stap 1 (Vorige).

Als voor Herstellen wordt gekozen, dan worden alle geïnstalleerde bestanden nagelopen:

1	3M Gras Bu	itentalud 16.1.0	.3202 Installa	itiehulpprogra	mma	
-	BM G	ras Buitentalu	d 16.1.0.320)2 herstellen		
Ì	1 1					
	WT 2017					
	De installatie	e van BM Gras Buit	entalud 16.1.0.	3202 wordt hers	teld. Een ogenb	olik geduld.
	Status:	Validating install				
						A <u>n</u> nuleren

Figuur 4.3: Het Herstellen in volle gang

Bij het herstellen of verwijderen van het programma kan het voorkomen dat bepaalde bestanden in gebruik zijn (bijvoorbeeld doordat BM - Gras Buitentalud nog niet is afgesloten). Dan komt het installatieprogramma met het volgende keuze scherm:

📴 BM Gras Buitentalud 16.1.0.3202 Setup	X
Bestanden in gebruik	_
Bepaalde bestanden die moeten worden bijgewerkt, zijn momenteel in	
igebruik.	
De volgende toepassingen gebruiken bestanden die moeten worden bijgewerkt door deze installatie. Sluit deze toepassingen en klik op <u>O</u> pnieuw als u de installatie wilt voorzetten of op Afsluiten als u de installatie wilt afsluiten.	
Gras Buitentalud (Process Id: 2076)	
<u>A</u> fsluiten <u>N</u> egeren <u>O</u> pnieuw	

Figuur 4.4: Keuze scherm wanneer bestanden in gebruik zijn

Er worden 3 mogelijkheden gepresenteerd:

- ◇ Afsluiten: het herstellen of verwijderen wordt afgebroken, en het installatieprogramma wordt afgesloten.
- ◇ Negeren: de bestanden die in gebruik zijn worden nu niet hersteld of verwijderd, maar pas na het afsluiten en weer opstarten van de computer.
- Opnieuw: Als de gebruiker het programma BM Gras Buitentalud heeft afgesloten, dan kan met deze optie de herstelactie van het installatieprogramma opnieuw worden uitgevoerd. Als er nogmaals fouten worden geconstateerd dan verschijnt figuur 4.4 opnieuw.

Bij de keuze Afsluiten wordt het volgende scherm getoond:



Figuur 4.5: Installatie is onderbroken

5 Installatie verificatietest

Om te controleren of de installatie succesvol is geweest kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd.

1. Opstarten

Start BM - Gras Buitentalud op door dubbel te klikken op het icoontje op de desktop of door via het startmenu te kiezen voor Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Deltares \rightarrow WTI \rightarrow BM-GrasBuitentalud. Het programma zal nu starten. Na het opstarten ziet de applicatie er uit als in figuur 5.1.

🚺 Gras Buitentalud (BETA)					
Bestand Rekenen Help					
Berekening					
Golfklap Hydraulische belasting					
Algemene parameters	Constructie en sterkte parameters				
Delta Z [m]	Coefficient a [m]				
Min. significante golfhoogte [m] 0.00	Coefficient b [1/u]				
Max. significante golfhoogte [m]	Coefficient c [m] 0.25				
Min. waterstand [m NAP]	Zandgehalte [-]				
Max. waterstand [m NAP]	Dikte kleilaag + gras [m]				
	Zgrass,min [m NAP]				
	Zgrass,max [m NAP]				
11-EJ-E-	с				
Validatie					
Ernst Melding Onderwerp Herste	9				

Figuur 5.1: BM - Gras Buitentalud nadat de applicatie voor het eerst is opgestart

2. Project openen

Door te controleren of een project kan worden geopend, wordt nagegaan of de voorbeeldbestanden (Benmchmarks) goed zijn geïnstalleerd. Klik voor het openen van een project op de knop *Open* in de *Bestand* tab van de menubalk. Er behoort nu een dialoog te verschijnen waarin de gebruiker een project kan kiezen (figuur 5.2).

🗾 Open						×
Libraries	Documents			• 4j	Search Documents	Q
Organize 🔻 New fold	ler				133 -	
☆ Favorites ■ Desktop	Documents library Includes: 2 locations				Arrange by:	Folder 🔻
Downloads	Name	Date modified	Туре	Size		
Cibraries Cocuments Music Fictures Videos	• WI	9/23/2010 10:19 AW	File Tolder			
Computer GS (C:) Winhomes (\\hor Project (\\directc Local Disk (Q:) Coal Disk (C)						
Filer	name:			•	Bm GrasBuitentalud Open	Cancel

Figuur 5.2: Dialoog waarin de gebruiker kan kiezen welk project wordt geopend

Kies voor en WTI \rightarrow BmGrasBuitentalud \rightarrow Benchmarks \rightarrow Benchmark-RunUp-01a.grsx. Vervolgens verschijnt er eerst een dialoog om huidig (leeg) project op te slaan. Kies voor Nee. Daarna wordt het project Benchmark-RunUp-01a.grsx geopend en ziet de applicatie er uit als in figuur 5.3.

🔟 Gras Buitentalud (BETA) C:\Users\Public\Documents\WTI\BmGrasBuitentalud\Benchmarks\Benchmar						
Bestand Rekenen Help						
Berekening						
Golfklap Oploop	Solfklap Oploop					
Oploop Geometrie Hydraulische belasting Resu	ultaten					
Algemene parameters	Sterkte parameters					
Evaluatiehoogte [m NAP] 0.10	Uc [m/s] 3.50					
Cu[-] 1.10	Dcrit [m ² /s ²] 1000					
Valversnelling [m/s²] 9.81	Alpha M [-] 1.00					
Gebruik schaling	Alpha S [-] 1.00					
N fixed [#] 5000						
Validatie						
Ernst Melding Onderwerp Herste						

Figuur 5.3: BM - Gras Buitentalud na het openen van project Benchmark-RunUp-01a.grsx

3. Opslaan

Sla het project vervolgens op door te kiezen voor Bestand ightarrow Opslaan Als.

4. Openen

Klik op Bestand \rightarrow Nieuw om een nieuw project te openen. Klik vervolgens op Bestand \rightarrow Openen om het zojuist opgeslagen project te openen.

Als bovenstaande stappen kunnen worden doorlopen, kan er vanuit worden gegaan dat de installatie geslaagd is.

6 Colofon

Auteurs en andere betrokkenen

Dit document is geschreven door Hans Venema. De interne review van dit document is uitgevoerd door Irene van der Zwan. De ontwikkeling van BM - Gras Buitentalud heeft plaatsgevonden in een project dat begeleid werd door Astrid Labruijere en Hillie Wams (RWS).

English summary

This document describes how to install BM - Gras Buitentalud. BM - Gras Buitentalud intends to support a legal safety assessment of the Dutch dunes and dikes. This document also gives additional information that is needed to start working with the software.





Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu